

SHYNN-JD1UE TRES 系統可變控制



(可調工作模式、可設置延時)

提示：

接收板通電後，板上的指示燈默認是亮的，下面的操作，都是以指示燈是亮的為前提。如果指示燈沒亮，請斷電後重新上電，重新上電後指示燈會長亮。

一、對碼與清碼

1、對碼：短按一下 K1 鍵，板上的 LED 燈會熄，熄後 10 秒內，按一下遙控器的按鍵，LED 燈會閃爍三下，表示對碼成功。

2、清碼：長按 K1 鍵，板上的 LED 燈會熄，熄後不鬆手，稍後 LED 燈會閃爍三次，表示清碼成功。

二、延時設置

按一下 SET 鍵，指示燈會閃三下，是進入延時設置模式，然後，每短按一下 K1 鍵，指示燈會亮一下。按一下後指示燈亮一下為延時 1 秒，再按一下指示燈再亮一下，為延時 2 秒，依此類推，最多可以設置延時 99 秒。設置了需要的

延時值後，按一下 SET 鍵，指示燈會閃三下，為退出延時設置模式，設置完成。

連續按二下 SET 鍵為刪除延時（按第一下後要等指示燈閃三下後再按第二下，按第二下後指示燈又會閃三下）。

三、工作模式設置

1 腳和 2 腳用跳線帽連接 = 互鎖；

2 腳和 3 腳用跳線帽連接 = 自鎖；

不插跳線帽 = 點動。

四、門禁電源接線示意圖

